


FONCTIONNEMENT DE L'EMETTEUR




1. Activer l'alarme total :



Appuyez sur la touche symbole « du petit bonhomme qui quitte la maison », votre alarme est activée en mode total.


2. Activer l'alarme en mode domicile :



Appuyez sur la touche symbole « du petit bonhomme dans la maison », votre alarme est activée en mode à domicile

Rappel : suivant la programmation de votre alarme le mode à domicile permet d'activer qu'une partie de votre alarme (exemple : détecteurs de porte, détecteur garage mais pas les pièces à vivre) lorsque vous êtes dans votre domicile.

3. Désarmer votre alarme :



Appuyez sur la touche symbole « du cadenas ouvert », votre alarme est désarmée.

PS : pour le fonctionnement de la télécommande, il faut être à proximité de votre alarme.

Lien d'une vidéo explicative : <https://www.youtube.com/watch?v=RP3PDCSWi8M>

MERCI D'AVOIR CHOISI EASYALARME