

FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION




1. Page d'accueil de l'alarme :



Lorsque vous ouvrez votre application avec votre compte, vous vous retrouvez sur cette page.

2. Activer l'alarme total :



Appuyez sur la touche symbole « du petit bonhomme qui quitte la maison », votre alarme est activée en mode total.


3. Activer l'alarme en mode domicile :



Appuyez sur la touche symbole « du petit bonhomme dans la maison », votre alarme est activée en mode à domicile.


Rappel : suivant la programmation de votre alarme le mode à domicile permet d'activer qu'une partie de votre alarme (exemple : détecteurs de porte, détecteur garage mais pas les pièces à vivre) lorsque vous êtes dans votre domicile.

4. Désarmer votre alarme :




Appuyez sur la touche symbole « du cadenas ouvert », votre alarme est désarmée.

5. Voir l'état de votre matériel :




Cliquez sur le **symbole de votre alarme**



Cliquez sur **la loupe** pour voir les défauts de votre alarme

Cliquez sur **le symbole gyrophare** pour activer une alarme panique

Cliquez sur **Appareil** pour voir l'état (piles, réception...) de vos appareils.



PS : Vous pouvez contrôler ou voir l'état de votre alarme n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion internet sur votre alarme et sur votre smartphone.

MERCI D'AVOIR CHOISI EASYALARME