


# FONCTIONNEMENT DU CLAVIER




## 1. Activer l'alarme total :



Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le clavier et appuyez sur le symbole « du petit bonhomme qui quitte la maison », votre alarme est activée en mode total (Attention : suivant la programmation, il possible de devoir entrer votre mot de passe avant d'appuyer sur le symbole armer en total)


## 2. Activer l'alarme en mode domicile :



Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le clavier et appuyez sur le symbole « du petit bonhomme dans la maison », votre alarme est activée en mode à domicile (Attention : suivant la programmation, il possible de devoir entrer votre mot de passe avant d'appuyer sur le symbole armer en partielle)

Rappel : suivant la programmation de votre alarme le mode à domicile permet d'activer qu'une partie de votre alarme (exemple : détecteurs de porte, détecteur garage mais pas les pièces à vivre) lorsque vous êtes dans votre domicile.

### 3. Désarmer votre alarme :



Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le clavier, composer votre code et appuyez sur le symbole « du cadenas ouvert », votre alarme est désarmée .

### 4. Pour les claviers à badge :



Vous pouvez procéder de la même manière que le clavier classique ou armer et désarmer juste en passant votre badge sur le clavier.

Lien d'une vidéo explicative :

<https://www.facebook.com/HikvisionFrance/videos/1945861258940159/>

**MERCI D'AVOIR CHOISI EASYALARME**