


ACTIVER L'APPLICATION




1. Téléchargement :




Téléchargez l'application HIK Connect sur votre Android ou IOS




2. Création de votre compte :




Ouvrez l'application, **acceptez** les conditions




Cliquez sur **OK**




Cliquez sur **Commencez maintenant**




Cliquez sur **OK**




Cliquez sur **Connexion/Inscription**




Cliquez sur **Inscription**



Acceptez les conditions




Sélectionnez votre pays et validé (en haut à droite)




Entrez votre **adresse mail**

Entrez un **mot de passe**




Cliquez sur **Obtenir le code de sécurité**




Entrez le code de vérification




Cliquez sur OK



Entrez le **code sécurité** reçu sur votre E-mail (vérifier les spams)



Cliquez sur **Terminer**



Votre compte est créé

3. Récupération de votre alarme programmée :

Envoyez par mail (service@easyalarme.com) le mail avec lequel vous avez créé votre compte ainsi que le nom de votre site enregistré sur easyalarme.com .

Nous vous enverrons un mail de confirmation indiquant que votre alarme est près à l'emploi sur l'application.

VOTRE APPLICATION EST ACTIF MERCI D'AVOIR CHOISI
EASYALARME